

# D.e-Netワイヤレス with SORACOM 設定マニュアル

トヨタシステムズ

2019/1/1



お客様通信機器設定のパラメータは以下の通りとなります。  
お客様機器の設定手順に従い以下を設定後にSIMを入れてください。

項目	設定値	備考
APN	soracom.io	必須
ID	sora	必須
Pass	sora	必須
PDP Type	IP	機器により必要
認証タイプ	CHAP or PAP	機器により必要